


Juego de micrófonos inalámbricos VHF Manual de Usuario

Gracias por elegir nuestro sistema de micrófonos inalámbricos que tiene buen desempeño, buen tono y es fácil de utilizar.

Nuestros micrófonos inalámbricos son muy populares para todo tipo de situaciones como Karaoke, enseñanza, Conferencias, eventos publicitarios, etcétera. Favor de leer las especificaciones y manual antes de utilizarlo.


COMO UTILIZAR EL RECEPTOR:

1. Levanta ambas antenas, con un ángulo aproximado de 90 grados con el receptor. Conecta el eliminador o el cable de corriente en un enchufe de pared.
2. Conecta el cable tipo plug 6.3 del receptor a tu equipo de sonido, presiona el botón de encendido del receptor, una vez que encienda el led de encendido, el receptor estará listo para funcionar.
3. Ajusta las antenas para obtener una mejor recepción cuando el micrófono está lejos del receptor.



COMO UTILIZAR EL MICROFONO DE MANO:

1. Nuestro micrófono de mano es VHF con cartucho de amplio rango, ideal para voz, muy bueno para Karaoke.
2. Abre el compartimento de las baterías y coloca baterías secas siguiendo las señales de polaridad indicadas en el micrófono.
3. Coloca el switch del micrófono en la posición "ON" y podrá funcionar cuando encienda el led indicador, coloca el switch en la posición "OFF" si no usas el micrófono.



ATENCION:

1. Si la voz se escucha anormal, se debe de remplazar las baterías.
2. Recuerda poner los switches en la posición "OFF" si no se están usando los equipos para que te dure más la batería. Si no usaras el equipo por largo tiempo retira la batería para evitar dañar los circuitos eléctricos de los micrófonos.
3. Evita mezclar baterías nuevas y usadas, que ambas baterías sean nuevas o con el mismo nivel de uso para garantizar un correcto funcionamiento.
4. Evita usar el micrófono cerca de las bocinas para evitar retroalimentación y su molesto sonido.
5. Evita usar este equipo en lugares soleados o con lluvia, este equipo está diseñado para interiores.
6. Utilizar este equipo alejado de otros equipos que producen radiación electromagnética para evitar interferencias.

ESPECIFICACIONES: 1. Frecuencia: VHF 2. Rango de frecuencia: 170-260Mhz 3. Impedancia de salida: 600 Ohms 4. Alimentación Micrófono: 2 baterías "AA" Receptor: 110-220Vac 50/60 Hz 3W Patron de modulación FM

POLIZA DE GARANTIA Producto: JUEGO DE MICROFONOS INALAMBRICOS Modelo: KAR220 Marca: LOUDER

Hecho en China. Importador: José Esteban Gómez Rodríguez, Domicilio Fiscal: Jardín de Los Cerezos No. 133 Colonia: Jardines del Parque. C.P. 20276 Aguascalientes, Ags, México RFC: GORE 800912 526 Tel de Servicio: 449 9710102

El producto que usted ha adquirido cuenta con garantía de 3 meses por defectos de fabricación a partir de la fecha de adquisición otorgada por LOUDER

Condiciones:

Para hacer valida esta garantía debe de presentarse esta póliza, su comprobante de compra (ticket, factura, remisión) y el producto dañado con todos sus empaques originales, accesorios y manuales en el lugar donde usted adquirió este producto. La garantía cubre únicamente al comprador original del producto descrito y no es transferible a cualquier otro comprador subsecuente.

La empresa se compromete a reparar, el producto o cambiar las piezas defectuosas que se llegaran a requerir sin cargo al consumidor siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.

Los gastos de transporte derivados del cumplimiento de esta póliza dentro de nuestra red de distribuidores no tendrá ningún costo para el consumidor. En caso de solicitar garantía directamente, el producto se tendrá que enviar con flete pagado a nuestro centro de servicio en Aguascalientes, Ags. Cumpliendo los requisitos anteriores.

El tiempo de diagnóstico y reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva esta garantía.

El comprador no tendrá derecho a aplicar esta garantía limitada si cualquiera de las siguientes condiciones es aplicable.

- a. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales indicadas en este manual.
- b. Si ha sufrido un deterioro irreparable y grave por causas atribuibles al consumidor.
- c. Cuando el producto ha sido alterado, reparado por personal no autorizado por la empresa.
- d. Fallas imputables al desgaste normal, accidentes, golpes o abusos en el uso del equipo.
- e. Cuando la placa o número de serie del producto hayan sido borrados o alterados.

En caso de extravío de esta póliza se puede solicitar su reposición en la tienda donde usted adquirió el producto.

Centro de servicio y atención a clientes.

SONARMX: Av. Adolfo López Mateos Ote No. 207-B Col. Centro C.P. 20 000 Aguascalientes, Ags, México www.audiolouder.com Tel/Fax 449 9710102

Sello del Distribuidor



Fecha de compra: _____ Nombre: _____ Dirección: _____

Teléfono: _____